


Configurare Numar Posturi de Control

Dupa ce am compilat statiile cu Arduino Idle (am inserat codul in fiecare post) acum trebuie doar sa setam numarul fiecaruia.


Se acceseaza Programul OrientareSetari si se da dublu click pe el



Dupa care programul se porneste in Vistual Studio Basic si dam START



Automat porneste Programul Orientare Setari, interfata este urmatoarea:



1. Setare Post Start , Post 1 , 2..... Finish

Deschidem PORT (COM 5 in cazul nostru) Apasam OPEN dupa care alegem numarul postului la SET POST# , noi introducem 0 (Post Control Start) si apasam pe butonul SET POST# pentru a seta postul 0 (statie noastre)

Procesul se repeta si pentru celelalte posturi 1 , 2 , 3

2. Sincronizare ceas pe statii

Deschidem PORT (COM 5 in cazul nostru) Apasam OPEN dupa care click SET DATE TIME (4)